

# Dornbracht eUnit Kitchen

## Příručka

- 3 Konfigurace produktu
- 15 Údržba
- 15 Signalizace čekací doby
- 14 Servisní kontrolka
- 14 Čištění
- 15 Bezpečnostní vypnutí
- 16 Likvidace
- 20 Nastavení teploty
- 17 ZAP / VYP
- 21 Dávkování
- 19 Nastavení množství
- 22 Otočný regulátor
- 21 Ovládání excentru
- 21 Ovládací panel
- 14 Obecné informace
- 14 Čištění
- 14 Servisní kontrolka
- 15 Signalizace čekací doby
- 15 Údržba
- 15 Bezpečnostní vypnutí
- 16 Likvidace
- 17 Funkce
- 17 ZAP / VYP
- 19 Nastavení množství
- 20 Nastavení teploty
- 21 Ovládání excentru
- 21 Dávkování
- 21 Logika ovládání
- 21 Ovládací panel
- 22 Otočný regulátor



Před prvním použitím eUNIT KITCHEN si přečtěte celý návod k obsluze. Další jazykové verze naleznete na internetu na:



[dornbracht.com/eUnit](http://dornbracht.com/eUnit)

# Konfigurace produktu

## Montáž mimo dřez



## Montáž přímo do dřezu



## Údržba

Doporučujeme jednou ročně nechat zkontrolovat a provést údržbu veškerých součástí specializovaným instalátérem. V rámci této servisní prohlídky bude provedeno čištění, kontrola těsnosti a kontrola sledu funkcí a budou nahrány nejnovější verze softwaru. Uzavřením servisní smlouvy s autorizovaným specializovaným instalátérem si zajistíte pravidelnou kontrolu zařízení.

## Signalizace čekací doby

Po navolení funkce, která ještě není připravena k provozu, se přerušovaně rozsvítí příslušný symbol. Jakmile bude funkce připravena k provozu, světelná signalizace se vypne.




## Servisní kontrolka

Jestliže se u některého z vyobrazených symbolů rozsvítí červená kontrolka po dobu 2 sekund, obraťte se na příslušného specializovaného prodejce nebo na zákaznický servis společnosti Dornbracht.



## Čištění

### Zablokování tlačítka



### Bezpečnostní vypnutí

Funkce bezpečnostního vypnutí zajišťuje, že všechny aktivní funkce budou nejpozději do 30 minut automaticky vypnuty.


### Likvidace

Veškeré elektronické součásti jsou označeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Směrnice stanoví rámec pro systém vracení, opětového použití a recyklace odpadních zařízení, který je platný ve všech zemích EU. Odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují vedle hodnotných znovupoužitelných materiálů také škodlivé látky. Jestliže jsou tyto látky obsaženy ve zbytkovém komunálním odpadu (popř. při nesprávném zacházení), mohou být jejich účinky pro lidské zdraví a životní prostředí škodlivé. Po skončení životnosti proto neházejte výrobek v žádném případě do komunálního odpadu. Místo toho využijte příslušné sběrné místo určené k vracení, opětovnému použití a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. Dbejte přitom na odlišnou legislativu jednotlivých zemí.




## Nastavení teploty

Nastavení teploty



Deaktivace funkce ochrany proti opaření



1 = otočte na max.

2 = stiskněte a zároveň otočte





Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.


## ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru:





Pomocí ovládacího panelu




Pomocí nožního senzoru:




## Dávkování

Opakovaným stisknutím levého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 1,0 až 9,0 l. Opakovaným stisknutím pravého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 0,1 až 0,9 l.



## Nastavení množství

### Množství



Výrobek eUNIT KITCHEN je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém (včetně nožního senzoru) po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 28 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.

### Připravenost k provozu




### Klidový režim




## Otočný regulátor

Množství




Teplota




## Ovládání excentru

Zavřít / Otevřít



## Ovládací panel

- 1 =Voda ZAP / VYP
- 2 =Dávkování 0,1-0,9 l
- 3 =Excentr zavřít / otevřít
- 4 =Dávkování 1-9 l



Typ: eUnit Kitchen  
Příkon: max. 18 W  
Jmenovité napětí: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
Jmenovitý proud: 0,6 A  
Druh krytí (ovládací prvky): IP X4  
Druh krytí (řídící jednotka s eVALVE): IP X4



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik  
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn  
Tel. +49(0)2371 433-0, Fax. +49(0)2371 433-232  
mail@dornbracht.de, dornbracht.com


## Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

# Obecné informace

## Čištění

### Zablokování tlačítka



## Servisní kontrolka

Jestliže se u některého z vyobrazených symbolů rozsvítí červená kontrolka po dobu 2 sekund, obraťte se na příslušného specializovaného prodejce nebo na zákaznický servis společnosti Dornbracht.



## Signalizace čekací doby

Po navolení funkce, která ještě není připravena k provozu, se přerušovaně rozsvítí příslušný symbol. Jakmile bude funkce připravena k provozu, světelná signalizace se vypne.



## Údržba

Doporučujeme jednou ročně nechat zkontrolovat a provést údržbu veškerých součástí specializovaným instalátérem. V rámci této servisní prohlídky bude provedeno čištění, kontrola těsnosti a kontrola sledu funkcí a budou nahrány nejnovější verze softwaru. Uzavřením servisní smlouvy s autorizovaným specializovaným instalátérem si zajistíte pravidelnou kontrolu zařízení.

## Bezpečnostní vypnutí

Funkce bezpečnostního vypnutí zajišťuje, že všechny aktivní funkce budou nejpozději do 30 minut automaticky vypnuty.



## Likvidace

Veškeré elektronické součásti jsou označeny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - waste electrical and electronic equipment). Směrnice stanoví rámec pro systém vracení, opětového použití a recyklace odpadních zařízení, který je platný ve všech zemích EU. Odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují vedle hodnotných znovupoužitelných materiálů také škodlivé látky. Jestliže jsou tyto látky obsaženy ve zbytkovém komunálním odpadu (popř. při nesprávném zacházení), mohou být jejich účinky pro lidské zdraví a životní prostředí škodlivé. Po skončení životnosti proto neházejte výrobek v žádném případě do komunálního odpadu. Místo toho využijte příslušné sběrné místo určené k vracení, opětovnému použití a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržujte aktuálně platné předpisy. Dbejte přitom na odlišnou legislativu jednotlivých zemí.



# Funkce

Výrobek eUNIT KITCHEN je vybaven automatickou funkcí klidového režimu. Stisknutím nebo otočením libovolného ovládacího prvku je systém připraven k provozu. V případě nepoužívání se systém (včetně nožního senzoru) po uplynutí 60 minut přepne zpět do automatického klidového režimu. Předprogramované množství vody činí 80%, předprogramovaná teplota je 28 °C. Individuální nastavení budou po napuštění vody uložena v systému po dobu pěti minut.

## Připravenost k provozu





## Klidový režim




## ZAP / VYP

Pomocí otočného regulátoru:





Pomocí ovládacího panelu




Pomocí nožního senzoru:




## Nastavení množství

Množství




## Nastavení teploty

### Nastavení teploty



### Deaktivace funkce ochrany proti opaření



1 = otočte na max.


2 = stiskněte a zároveň otočte



Za deset minut se funkce ochrany proti opaření opět automaticky zapne.


## Ovládání excentru

Zavřít / Otevřít



## Dávkování

Opakovaným stisknutím levého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 1,0 až 9,0 l. Opakovaným stisknutím pravého tlačítka lze individuálně zvolit mezi 0,1 až 0,9 l.



# Logika ovládání


## Ovládací panel

1 =Voda ZAP / VYP

2 =Dávkování 0,1-0,9 l


3 =Excentr zavřít / otevřít

4 =Dávkování 1-9 l




## Otočný regulátor

Množství



Teplota



## Bezpečnostní informace

eUNIT KITCHEN mohou používat děti od 8 let a dále také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže bude zajištěn příslušný dohled nebo jestliže tyto osoby byly poučeny o bezpečném použití a jsou si vědomy nebezpečí, která z toho vyplývají. Výrobek není určen k hraní. Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dohledem dospělé osoby.

Montáž mimo dřez



Montáž přímo do dřezu



V případě otázek se obraťte na vaši pobočku Dornbracht:

Katja Kramárová  
Katja Kramárová Wiesenthalova 8 155 00 Praha Czech  
Republic  
Tel. +420 724 207 528  
mkramar@email.cz,